



Tait Orca User Guide SDM Supplement

M50TK-CH-005-804

1 enter Menu
Long press

2 DATA ENTRY
Short press

3 SEND SDM
Short press

4 Example: SDM : 1/5
REQUEST NEW

either
Select a Preset SDM



or
Edit Preset SDM 5040 only



see Alphanumeric Edit Mode
(5035 for viewing only)

or
Enter New SDM or overwrite Preset
5040 only



max. 24 characters
see Alphanumeric Edit Mode

5 #
Short press enter destination number e.g. 211 Short press send SDM

or
 select the destination
Short press Example: JOHN Short press send SDM

or
 # send to Prime Dispatcher

Alphanumeric Edit Mode

5040 only

→ to display: A B C 2
press key: 1 2 3 4 times

→ to display: 0 * # . , ! etc.
press key: 1 2 3 4 5 6 7 times

delete character move cursor

return to previous menu * send SDM #

Viewing Queued SDMs

first queued call view SDM
Long press Short press



Tait Orca - Guía del Usuario Suplemento para SDM

M50TK-CH-005-804

1 seleccione Menú
Presión Continua

2 ENTRAR DATOS
Presión Breve

3 ENVIAR SDM
Presión Breve

4 Ejemplo: MDC : 1/5
SOLICITE NUEV

Escoger
Seleccionando un SDM pre establecido

Editando un SDM pre establecido
Para el modelo T5040 solamente

SOLICITE NUEV
A ORDEN

ver Modo Edición Alfanumérico
(5035 para ver solamente)

Entrar nuevo SDM o sustituir el pre establecido
Para el modelo T5040 solamente

max. 24 caracteres
ver Modo Edición Alfanumérico

5 #
Presión Breve entrar numero destino e.j. 211 enviar SDM

seleccione destino
Presión Breve Ejemplo: JUAN enviar SDM

enviar al despachador

Modo Edición Alfanumérico

Para el modelo T5040 solamente

→ para mostrar: A B C 2
oprima: 1 2 3 4 veces

→ para mostrar: 0 * # . , ! etc.
oprima: 1 2 3 4 5 6 7 veces

borrar carácter mover cursor
Presión Breve

retornar al menú anterior * #
Presión Continua enviar SDM

Ver Mensajes en Memoria

primer mensaje guardado ver SDM
Presión Continua Presión Breve